

1. 本検査について

本検査は、上水試験方法（日本水道協会 2011 年版）に基づき、厚生労働大臣登録検査機関において検査を行います。

2. 準備（採水前日まで）

1) 日程計画を立てる

-1. 受付日と判定日を決める

従属栄養細菌の検査では 7 日間の培養を行うため、受付日（検査機関へのお届け日）からちょうど 7 日後が判定日となります。また、**受付と判定は平日のみ実施しております**。例えば 3 月 3 日が受付日の場合は、7 日後の 3 月 10 日が判定日となり、両日とも平日である必要があります。規定により培養期間の短縮や延長はできません。



-2. 採水と発送日時を決める

受付には受付時間（平日 9:00~18:00）があります。事前にクール宅配便のお届け日数をお調べ頂き、**受付日の受付時間内に届くように発送日時を決めて下さい**。また、細菌は経時的に増加するため、原則として採水後すぐに発送できるように採水日時を計画して下さい。基本的には、朝に採水し当日 18:00 まで着で発送するか、夕方に採水し翌朝 AM 着で発送することをオススメします。

2) 保冷剤を凍らせる

採水 48 時間前までに保冷剤を冷凍庫に入れて完全に凍らせて下さい。

3) 集荷の手配

採水予定日時に合わせて、**ヤマト運輸のクール宅急便**の集荷を依頼して下さい。

ヤマト宅配便集荷センター TEL:0120-01-9625 受付時間：8:00 ～ 21:00（年中無休）

*** 「クール便」とお伝え下さい。**

3. 採水

1) 識別シールを貼る

採水瓶を取り出し、フタ上部に識別用シール（アルファベット 1 文字）を貼って下さい。

2) フラッシング

1 分間フラッシングを行って下さい。

3) 手洗い・手袋の装着

手を良く洗い、清潔なタオル等で拭いて、使い捨てゴム手袋を装着して下さい。

4) 採水

採水瓶を開け、フタは内面が汚れないよう内側を上にして清潔な場所に置きます。**採水瓶には粉末状の薬品が入っていますので、こぼさないようにご注意下さい**。

次に、採水瓶にすり切り一杯の水をゆっくりと流し入れ、水が漏れないように蓋をしっかりと強く締めます。最後に、採水瓶をチャック付ビニール袋へ入れてしっかりと閉めて下さい。

5) 検査票の記入

採水瓶 1 つにつき検査票 1 枚が必要です。全ての検査票に漏れなく記入して下さい。

4. 梱包・発送（採水後すぐ）

1) 保冷剤を入れる

凍らせた保冷剤をクーラーボックス底面に入れます。*** 保冷剤の入れ忘れにご注意下さい**。

2) 採水瓶を入れる

保冷剤の上に重ねるように、クーラーボックスに採水瓶を入れます。

3) 緩衝材を入れる

採水瓶の上に、緩衝材をかぶせ入れます。

4) クーラーボックスを閉じる

フタについている 2 つの輪ゴムでフタを止めて下さい。

5) ダンボールに梱包する

ダンボールに入れ、動かないように新聞紙等で隙間を埋めて下さい。

6) 発送

付属のクール宅急便伝票に必要事項を記入し、ダンボールに貼って発送して下さい。（送料はお客様のご負担となります。）

5. 検査結果

受付後 10 日程度で検査機関より検査報告書を郵送します。検査報告書の再発行はいたしかねますので保管には十分ご注意ください。

6. 発送前チェックリスト (発送前のご確認にご利用下さい)

No.	項目	チェック欄
1	配達指定日時は平日 9:00~18:00 の間ですか？	
2	配達指定日時の 7 日後は平日ですか？	
3	採水瓶のフタに緩みやガタツキはありませんか？	
4	採水瓶のフタ上部に識別用シールが貼ってありますか？	
5	採水瓶は付属のチャック付きビニール袋に入っていますか？	
6	保冷剤は入れましたか？	
7	全ての検査票に漏れなく記入し、同封しましたか？	
8	ダンボールに隙間なく梱包しましたか？	
9	付属のクール宅急便伝票を使用していますか？	

8. お問い合わせ先

テクニカウェブショップお問い合わせフォーム (24 時間受付)

<https://www.technika.co.jp/contact>



TEL : 03-5375-0605 受付時間 9:00 ~ 16:00 (平日のみ)

Technika

歯科ユニット水質検査サービス

説明書

この度は、当サービスをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
この説明書には正しい検査を行う上で大切な事項が書いてあります。
最初に良くお読み下さいますようお願い致します。

開封後すぐに、内容物をご確認ください。

名称	数量
説明書 (本書)	1
クーラーボックス	1 (ご注文数 4 以上は 2)
保冷剤	クーラーボックスと同数
採水瓶	ご注文数
識別用シール	ご注文数
チャック付ビニール袋	ご注文数
検査票	ご注文数
宅配便伝票	1

医院様ご準備品 使い捨てゴム手袋 1 組

*緩衝材と梱包ダンボールは検査機関への発送時に使用します。